




SCUDERI ENGINE




- ① *Camma*
- ② *Iniettori Bosch*
- ③ *Astina di livello dell'olio*
- ④ *Cinghia dentata di comando
albero di bilanciamento*
- ⑤ *Albero di bilanciamento*
- ⑥ *Albero motore*
- ⑦ *Tendicinghia di comando
albero di bilanciamento*
- ⑧ *Albero di bilanciamento*
- ⑨ *Puleggia della pompa dell'olio*
- ⑩ *Tendicinghia di comando
della distribuzione*
- ⑪ *Albero a camme*
- ⑫ *Cinghia dentata di comando
della distribuzione*

(SCUDERI MOTORI)



SCUDERI ENGINE

- 1 *Testata*
- 2 *Luce d'aspirazione*
- 3 *Pistone/cilindro di compressione*
- 4 *Pompa dell'olio*
- 5 *Parte superiore del basamento*
- 6 *Parte inferiore del basamento*
- 7 *Coppa dell'olio*
- 8 *Volano*
- 9 *Pistone/cilindro di espansione*
- 10 *Condotto di raccordo*
- 11 *Luce di scarico*
- 12 *Pompa di alimentazione Bosch*



(SCUDERI MOTORI)