




SCUDERI ENGINE




- ① カム
- ② Bosch インジェクター
- ③ 油量計
- ④ バランサ シャフト タイミング ベルト
- ⑤ バランサ シャフト
- ⑥ クランクシャフト
- ⑦ バランサ シャフト ベルト テンショナー
- ⑧ バランサ シャフト
- ⑨ オイル ポンプ プーリー
- ⑩ クランクシャフト ベルト テンショナー
- ⑪ カムシャフト
- ⑫ カムシャフト タイミング ベルト

(SCUDERI POWERED™)



SCUDERI ENGINE

- ① シリンダーヘッド
- ② 吸気口
- ③ 圧縮シリンダー / ピストン
- ④ オイル ポンプ
- ⑤ アッパー クランクケース
- ⑥ ベッド プレート
- ⑦ オイル サンプ
- ⑧ フライホイール
- ⑨ 燃焼シリンダー / ピストン
- ⑩ 連結(クロスオーバー)管
- ⑪ 排気口
- ⑫ Bosch 燃料ポンプ



(SCUDERI POWERED™)